

# DeLaval PeraDis

## Flytande koncentrerat desinfektionsmedel

Art nr

92086220

20L

### Användningsområden

#### Desinficering av:

- Spengummin
- Mjölkningsorgan
- Mjölkningsanläggning
- Mjölktank
- Juverdukar
- Väggar och golv
- Stövlar
- Kalv- och kalvningsboxar
- Besökarens stövlar
- Borstar till mjölkningsrobot
- Spenkoppar och spengummi; Pure Cup Flush i VMS V300

### Syftet med PeraDis

Att minska spridning av bakterier t ex för desinfektion av mjölkorgan och spengummi innan man mjölkar kon. Uppfyller EN1276 och EN13697. Dödar alla bakterier vid rekommenderad desinficering och kontakttid. Använd PeraDis regelbundet för att hålla farliga bakterier borta och minska smitta. Godkänt av Bra kemråd.

### Miljövänligt

PeraDis bryts ner i kontakt med mjölkrester och bakterier till vatten, koldioxid och syre.

### Instruktioner för desinfektion av spengummi och mjölkorgan:

1. Rengör alla ytor som ska behandlas. Avlägsnar mjölkrester. Dålig rengöring före användning minskar den bakteriedödande effekten.
2. Applicera lösningen enligt rekommenderad dosering (se baksidan).
3. Eftersköj med rent vatten före fortsatt användning av utrustningen.

### Instruktioner för desinfektion av väggar och golv

1. Rengör alla ytor som ska behandlas.
2. Dosera PeraDis till rätt koncentration.
3. Spruta på den färdiga lösningen med hjälp av t ex ryggspruta eller vattenkanna.

### Desinfektion med Pure Cup Flush

1. Installera Pure Cup Flush.
2. Använd det automatiska systemet enligt anvisningarna. Blandar automatiskt till rätt koncentration.
3. Åtgång ca 2 ml per ko.



Dosering och kontaktid				
Användning Desinficering av	Uppfyller EN 1276 - smutsiga förhållanden - standard bakterier			
	Koncentration	Dosering	Temperatur	Kontaktid
Spenkoppar VMS V300 Pure Cup Flush	1,5%	150 ml/10 l	10°C	30 sek
Mjölkningsorgan/ Spengummi	1,5%	150 ml/10 l	10°C	30 sek
Mjölktank/ Mjölkrör	0,3%	30 ml/10 l	20°C	5 min
Juverdukar	0,5%	50 ml/10 l	10°C	5 min
Väggar och golv	0,4%	40 ml/10 l	10°C	5 min
Stövelbad	1,0%	100 ml/10 l	10°C	1 min

**OBS! Dosera i vatten med temperatur på maximalt +20°C.**

Använd skyddsutrustning när du handskas med PeraDis i koncentrerad form.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

**Innehåller:**

- Väteperoxid (23 g/100g)
- Perättiksyra (5 g/100g)

**Färg:**

Produkten är färglös

**Lukt:**

Luktar svagt av ättika

**pH (koncentrerad):**

2,7

**Förvaring:**

- Förvara frostfritt, max + 30 °C.
- Undvik förvaring i direkt solljus eller höga temperaturer
- Förvaras fritt från kemikalier (alkali och syror) och livsmedel

**Produktionsnummer och tillverkningsdatum:**

se toppen på dunken

**Hållbarhet:**

1 år efter tillverkningsdatum